

HOFMANN

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN



Toupie inclinable TFS 107 certifiée CE

- Longueur de table 1.200 x 815 mm, **bâti en fonte grise rectifié**; Hauteur machine 890 mm □ Bagues de puit 262/220/160/115 mm □;
- Dim. outils 250/200/140/100/65 mm □50 mm inclus **système de serrage rapide,,fix“** (pour un changement d'outil rapide et confortable sans blocage d'arbre), **Longueur utile 140 mm**
- **Réglage électrique de la hauteur d'arbre env. 145 mm en vitesse lente ou rapide, Affichage LED au 1/10 mm, possibilité de réglage en valeurs absolues ou incrémentales.**
- **Inclinaison électrique de l'arbre de -45,5° à +45,5°, en vitesse lente ou rapide, Affichage LED au 0,1°**
- **4 Vitesse de rotation 3.000/4.500/6.000/9.000**, réglage par changement de position de courroie, □ **Indicateur de tour/mn**
- **Commande par bouton poussoir avec démarrage automatique de l'arbre et frein électronique.** □ **Sens de rotation gauche / droite**, Rotation droite par commande bipolaire avec signalisation. □ Pupitre de commande intégré à la machine.
- Guide d'arbre de Type 2601 Effizient, à positionnement manuel sur double crémaillère par volant situé à gauche du guide avec affichage digital. Précision du réglage par réglet 0.1 mm. Joutes Multiplex en bois. (toute la surface de table est disponible en déposant le guide. Lors du remontage pas besoin de référencement).
- **Branchement machine selon norme CEE-16A6h**, prise normalisée pour branchement d'un entraîneur. Commande „Marche-Arrêt“ reportée sur le pupitre.
- Entretien minimal
- 2 Sorties d'aspiration 120 mm □ situées près du guide et sous la table. Débit 24 m³/min. avec dépression de 370 pa.
- Armoire électrique selon normes VDE/EN 60204 et EN848-1 avec commutateur principal, arrêt d'urgence, Disjoncteur moteur à protection thermique, Contact libre pour branchement de l'aspiration.
- Accessoires: dispositif de protection **HOFMANN,,Centrex“**, dispositif de protection pour travail à l'arbre type FRS 95 avec bouches d'aspiration, clés de service, pompe à graisse et notice d'utilisation. □ Poids: env. 850 kg

Ref.-Nr.	Type
57800FR	TFS 107 – 7,5 kW (10,0 PS) - 400 V, 50 Hz □ commande électrique de la hauteur et de l'inclinaison de l'arbre en vitesse lente ou rapide, rotation 2 sens avec précision au1/10 □ Affichage LCD □ Pupitre de commande sous la table.
50046	Variateur de fréquence – vitesse de 1500 à 10000 t/mn

Options complémentaires pour toupie TFS 107

Ref.-Nr.	Equipements complémentaires
50010	Support de pièce, frontal et extensible-course 480 mm avec arrêt d'urgence
	Longueurs de table spéciales
	Guide d'arbre et accessoires
5019	AIR-LOCK pour guide 2610 Blocage pneumatique des joues de guide. L'option Guardian (50320) est incluse. (sous condition du guide 2610).
5014	Guide d'arbre 2610 (à la place du guide 2601 Effizient) Réglages par manivelles □ Affichage LCD □ Mise à zéro possible par rapport à un outil □ Affichage numérique du réglage de la joue positionnable □ Guide avec grande surface de serrage pour les joues et serrage double □ Ajustement intégré du guide sur le milieu d'arbre □ Après démontage du guide, toute la table est disponible □ En remontant le guide, aucun référencement n'est à faire. (<i>Joues de guide intégrales ou en fonte nécessaires</i>).
5016	Support pivotant pour guide. Permet de dégager le guide vers l'arrière de la toupie. Recommandé si le guide doit souvent être retiré de la table (fraisage de pièces cintrées)
5061	Barrettes de liaison en aluminium (5 pièces) y compris 1 plaque de liaison en bois
5054	Joues intégrales Aigner 500/650 mm, à la place des Joues de guide „Multiplex“
5055	Joues intégrales Aigner 650/650 mm, à la place des Joues de guide „Multiplex“
5071	Barrette de remplissage , pour joues intégrales

Options pour Entraîneur	
50133	Entraîneur Type 308 Moteur 0,75 kW, 3 rouleaux, 8 vitesses, fonction „Stativ“ incluse
	***Forfait pour les entraîneurs autres que Hofmann
50096	Support d'embase de pied d'entraîneur déporté vers l'arrière si celui-ci ne doit pas être monté sur la table. (non valable pour les fonctions Stativ Nr. 50086 et 50087)
Options pour la sécurité	
50080	Pupitre en position haute
5124	Protecteur d'arbre (pour outil □ de 250 - 350 mm) (compris dans la table réf. Nr. 50050)
5119	Dispositif de protection pour travail à l'arbre Aigner en remplacement du FRS 95